



Monitor M8



Краткое руководство по началу работы

iOS
Android

RU

Комплект поставки

Видеоняня iBaby Monitor M8, 1 шт.
Адаптер питания (5В/1,5А), 1 шт.
Краткое руководство по началу работы, 1 шт.
Набор винтов, 1 шт.

Начало работы

Необходимые устройства:



Модем/маршрутизатор
(не входит в комплект поставки)



Смарт-устройство
(не входит в комплект поставки)



Видеоняня
Адаптер питания

Настройка видеоняни

- Убедитесь, что смарт-устройство подключено к сети Wi-Fi. Маршрутизатор должен обеспечивать подключение к Wi-Fi для доступа в Интернет во время настройки.
- Загрузите приложение **iBaby Care*** в App Store или Google Play Store и создайте учетную запись.
- Следуйте инструкциям для настройки видеоняни.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор на корпусе видеоняни iBaby Monitor M8 отображает состояние устройства. Вы можете определить состояние при помощи цветового шаблона ниже.

Успешно настроено

Постоянно горит синим цветом

Ожидание настройки

Мигает красным цветом

Нет сетевого подключения

Постоянно горит красным цветом


Установка видеоняни

1. Выберите место для размещения комплекта настенного крепления.
2. Просверлите два отверстия и вставьте 2 винта.
3. Убедитесь, что комплект настенного крепленияочно зафиксирован.
4. Установите видеоняню на стену.



Не получилось сменить маршрутизатор или настроить устройство?

Сбросьте видеоняню, удерживая нижнюю кнопку сброса в течение 5 секунд. Затем, когда услышите сигнал «Сброс завершен успешно», выполните повторную настройку устройства.



⚠ ВНИМАНИЕ! ЭТА ВИДЕОНЯНЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТА СЛЫШАТЬ ИЛИ НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫМИ ОСНАЩЕНО ЭТО УСТРОЙСТВО, ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ ПРОСМОТР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность удушения. Возможно удушение детей проводами. Расстояние от детской кроватки до шнура должно составлять не менее 90 см. Не используйте удлинитель для шнура.

